




# BEDIENUNGSANLEITUNG



Energie- und Kommunikationssysteme GmbH  
Lessing Str. 20, 63110 Rodgau, Deutschland  
Tel. +49-6106-6600-0 Fax +49-6106-6600-66  
E-Mail: [rocom\\_gmbh@t-online.de](mailto:rocom_gmbh@t-online.de)  
<http://www.rocom-gmbh.de>


## Zulassungszertifikat

BUNDESAMT FÜR ZULASSUNGEN IN DER TELEKOMMUNIKATION	
Federal Approvals Office for Telecommunications of the Federal Republic of Germany	
	
<b>BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG</b> TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE	
Registrierungsnummer: Registration no.:	D 127765H
Benannte Stelle Named office:	: Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation
Berecheinigungsinhaber: Certificate holder:	Rocom GmbH Rathenaustr. 8 D-63110 Rodgau
Produktbezeichnung Product appellation:	: FR 11
Produktbeschreibung Product description:	: Türsprechschmittstelle für analoge Endgeräte
Deutsche Vorschriften: BAPT 223 ZV 5, Ausgabe 1: Mai 1994	
Produkthersteller Product manufacturer:	Rocom GmbH Rathenaustr. 8 D-63110 Rodgau
Prüfergebnis Prüf result:	: Das geprüfte Baumuster erfüllt die Anforderungen der oben genannten Vorschriften.
German Spezifikations: German specifications:	
Statement: Statement:	The examined type meets the requirements of the above mentioned specifications.
Note: Note:	Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit den o.g. Anlagen. This certificate only applies in conjunction with the above mentioned annex(es). Diese Berecheinigung ist erstaunt in Übereinstimmung mit der TzZuV 1985. This certificate is issued in accordance with the TzZuV 1985.
Gezeichnet: Hartmut Ihach Signed: Hartmut Ihach (Name/Signature des bestallten Beamten) (Name/Signature of notified body)	  Hartmut Ihach (Name/Signature des bestallten Beamten) (Name/Signature of notified body)
Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation, Telstraße 34-42, D-63110 Frankfurt, Tel.: +49 611 6 08-0, Fax: +49 611 6 08-00	


- Verbindung zur Türstation mit bestehendem Amtsgespräch
- Sie führen ein Amtsgespräch




- Betätigten Sie **zwei Mal** die **Flashtaste** (R-Taste) um das bestehende Gespräch in Wartestellung zu bringen. Der wartende Anrufer bekommt eine Wartemusik. Sie sind mit der Türstation verbunden.



- Der Besucher betätig die gewünschte **Klingeltaste**



- Um die Türe zu öffnen betätigten Sie erneut **zwei Mal** die **Flashtaste** (R-Taste)



- Sie hören einen **Aufmerksamkeitston**



- Nach Beendigung des Gespräches mit der Türstation, legen Sie den Hörer auf, warten Sie auf den **erneuten Anruf** vom wartenden Teilnehmer, heben Sie den Hörer ab und führen das Amtsgespräch weiter.



# Inhaltsverzeichnis

<b>Bedienungsanleitung</b>	FT 11	Ausgabe 2.01
<b>Beschreibung</b>	4	
<b>Leistungsmerkmale</b>	5	
<b>Technische Daten</b>	5	
<b>Töne und Rufsignale</b>	5	
<b>Schaltplan</b>	6	
<b>Ansicht FT 11 Universal Schnittstelle für Türstationen</b>	7	
<b>Installation</b>	8	
<b>Anschalteplan Türstation FARFISA</b>	9	
<b>Anschalteplan Türstation SIEDLE</b>	9	
<b>Anschalteplan Türstation RITTO</b>	10	
<b>Anschalteplan Türstation GROTHE</b>	10	
<b>Anschalteplan Türstation SEKO TERRANEO</b>	11	
<b>Anschalteplan Türstation URMET</b>	11	
<b>Bedienung</b>	12	
<b>Gehendes Amtsgespräch</b>	12	
<b>Kommendes Amtsgespräch</b>	12	
<b>Anruf von der Türstation</b>	12	
<b>Verbindung zur Türstation ohne Anruf von Außen</b>	13	
<b>Verbindung zur Amtsleitung mit bestehendem Türgespräch</b>	13	
<b>Verbindung zur Türstation mit bestehendem Amtsgespräch</b>	14	
<b>Zulassungszertifikat</b>	15	

## Beschreibung

Die FT 11 Universalschnittstelle für Türstationen ermöglicht den Anschluß von 4+1n Türfreesprecheinrichtungen direkt an analogen Telefonendgeräte. Als 4+1n Türfreesprecheinrichtungen werden alle Geräte, die mit getrennten Sprechwegen für Hören und Sprechen ausgestattet sind, bezeichnet. Allgemein haben diese Türfreesprecheinrichtungen einen Anschluß für den Lautsprecher, einen Anschluß für ein Mikrofon, einen Anschluß für eine Gleichstromversorgung und eine gemeinsame Erde.

Türfreesprecheinrichtungen dieser Art befinden sich normalerweise in Türstationen z.B. der Firmen Farfisa, Siedle, Ritto, Grothe, Seko Terraneo, Urmet, usw. Der Einsatz mit sogenannten 1+1n Türsprechsanlagen ist nicht möglich.

Die FT 11 Einrichtung wird zwischen Telefonendgerät und TAE Dose (Amtsleitung) angeschlossen. Die Anschaltung der Türsprechsanlage erfolgt auf den hierzu vorgesehenen Anschlußklemmen, wobei die Einrichtung anstelle und parallel zu dem vorhanden Haustelefon angeschlossen wird. Ein Betrieb mit einer Einfamilien Türsprechsanlage alswohl in einer Mehrfamilien Türsprechsanlage ist möglich. Auch der gleichzeitige Betrieb mit mehreren FT 11 Einrichtungen in einer Anlage ist möglich.

Für den Betrieb der Einrichtung (Verbindung zur Türstation, Türöffnung, Rückfrage) ist unbedingt ein Telefonendgerät mit **Flashtaste** Funktion notwendig.

Der Anruf von der Türstation wird mit einem besonderen Ruf am Telefonendgerät signalisiert. Nach Abheben des Handapparates ist man automatisch mit der Türstation verbunden. Der externe Amtsverkehr erfolgt wie gewohnt. Eine Kennzifferwahl für die externe Amtsverbindung ist nicht notwendig. Sollte während einem Amtsgespräch ein Ruf von der Türstation eingeleitet werden, erhält der Teilnehmer einen Aufmerksamkeitston. Mit der Betätigung der Flashtaste kann er nun die externe Verbindung auf Haltstellung legen und mit der Türstations sprechen. Mit dem erneuten Betätigen der Flashtaste wird die Tür geöffnet. Nach Ende des Türgespreches kann mit dem Auflegen und dem Beantworten des erneuten Amtsaufrufs das wartende Gespräch weitergeführt werden. Während der Wartezeit erhält der wartende Amsteilnehmer eine Wartemusik. Sollte ein Amtsaufruf während einem Türgespräch ankommen erhält der Teilnehmer ebenfalls einen Aufmerksamkeitston. Er kann nun das Türgespräch beenden und den Amtsaufruf abfragen.


## Bedienungsanleitung

### Verbindung zur Türstation ohne Anruf von Außen

- Hörer abnehmen



- Die **Flashtaste** (R-Taste) **zwei Mal** betätigen, Sie sind mit der Türstation verbunden



- Sie hören einen **Aufmerksamkeitston** sobald ein ankommender Amtsaufruf ansteht
- Sie führen ein Türgespräch



- Nach Beendigung des Gespräches mit der Türstation, legen **Sie den Hörer auf**, warten Sie auf den **erneuten Anruf**, hören Sie den Hörer ab und beantworten Sie den Amtsaufruf.


## Bedienung

### Gehendes Amtsgespräch

- Hörer abnehmen, Wählton abwarten, Rufnummer wählen



- Der Besucher betätig die gewünschte Klingeltaste



- Das Telefon wird mit einem besonderen Rufsignal gerufen

### Kommendes Amtsgespräch

- Telefon klingelt



- Innerhalb von 25 Sekunden Anruf beantworten. Sie sind mit der Türstation verbunden



- Hörer abnehmen, Sie sind mit der Amtsleitung verbunden



- Um die Türe zu öffnen betätigen Sie zwei Mal die Flashtaste (R-Taste)



## Leistungmerkmale

### Anschaltung von 4 + n Türfreisprecheinrichtungen

- Automatische Verbindung zur Amtsleitung
- Rufunterscheidung für Anruf von der Türstation
- Aufmerksamkeitston bei Anruf von der Türstation mit Amtsleitung
- Aufmerksamkeitsstrom bei Anruf von der Amtsleitung mit Türgespräch
- Rückfrage zur Türstation mit Amtsgespräch
- Wartemusik für gehaltene Amtsleitung
- Türöffnung

## Technische Daten




Stromversorgung	1127/230 Vac
Max. Verbrauch	7 VA
Betriebstemperatur	0° bis 40° C
Max. Belastung Steuerkontakt	24 Vac, 1 A
Gehäuse	DIN 8 Module A
Maße	140 x 89 x 73 mm (b x h x t)
Flashsignal	min. 80 ms, max. 300 ms
Rufstrom (Anruf von der Türstation)	48 Vac, max. 20 mA
Stromversorgung Telefon (Verbindung zur Türstation)	24 Vdc, max. 25 mA


## Töne und Rufsignale

- Aufmerksamkeitston

300 ms Ein, 4000 ms Aus,  
Dauer 10 s

300 ms Ein, 500 ms Aus,  
Dauer 25 s

**Schaltplan****Anschalteplan Türstation SEKO TERRANEO****Anschalteplan Türstation URMET**

**Anschalteplan Türstation RITTO**

## Installation

Die FT 11 Einrichtung ist für den Einbau in einen Verteilerschrank mit DIN Hutschiene vorgesehen. Für die Verkabelung beachten Sie bitte die nachfolgenden Schaltpläne. Für den Anschluß der Amtsleitung benutzen Sie bitte den mitgelieferten TAE Kabel. Klemmleisten mit den mitgelieferten Abdeckungen schützen. Nach erfolgter Verkabelung schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät ist nun Betriebsbereit. Bauen Sie eine Verbindung auf zwischen einem Telefon und der Türstation. Eine Einstellung der Lautstärken könnte notwendig sein. Benutzen Sie hierzu die Regler auf der Türfreisprecheinrichtung selbst, um eine optimale Klangqualität zu erreichen.

Sollten Sie in den nachfolgenden Anschaltplänen die gewünschte Türstation nicht finden bitten wir Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung zu setzen.

Bei Netzausfall ist das Telefon direkt mit der Amtsleitung verbunden. Ein Gespräch mit der Türstation ist aber nicht möglich.

Beachten Sie bitte folgendes bei der Verbindung mit einer TK-Anlage:


- Die FT 11 Einrichtung kann nur mit **angeschlossenem Endgerät an der Amtsleitung betrieben werden**.

- Beachten Sie bitte die vorgegebenen Flashzeiten (80 bis 300 ms). Bei modernen Endgeräte ist diese Zeit einstellbar.

- Ein Betrieb mit Telefonendgeräte mit mechanischem Läutwerk ist nicht möglich.

- Bitte beachten Sie das die Einrichtung ohne Sicherungen ausgestattet ist. Die Stromversorgung ist aber gegen Kurzschluß und Überlastung mittels einem Temperatursensor ausgestattet. Sollte die Stromversorgung ausfallen schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie den Fehler und nach einer Wartezeit von etwa 1 Minuten schalten Sie das Gerät wieder ein.

## Anschalteplan Türstation FARFISA



## Anschalteplan Türstation SIEDLE

