

ROCOM




- D** Doortello Business SIP Module aus Edelstahl
- GB** Stainless steel modules for Doortello Business SIP
- I** Moduli acciaio inox per Doortello Business SIP


D

GB

I

DB 10	Leermodul	Spare module	Modulo neutro
DB 41	Klingeltastenmodul 1 Taste	Chime button module 1 button	Modulo pulsanti con 1 tasto
DB 42	Klingeltastenmodul 2 Tasten	Chime button module 2 buttons	Modulo pulsanti con 2 tasti
DB 43	Klingeltastenmodul 3 Tasten	Chime button module 3 buttons	Modulo pulsanti con 3 tasti
DB 44	Klingeltastenmodul 4 Tasten	Chime button module 4 buttons	Modulo pulsanti con 4 tasti
DB 45	Tastaturmodul 16 Tasten	Dial pad module 16 buttons	Modulo tastiera 16 tasti
DB 46	Informationsmodul	Information module	Modulo numero civico

























D Die Versorgung der LED Beleuchtung erfolgt entweder über den DB Bus oder über die grüne Schraubklemme auf den einzelnen Modulen.
Über den DB Bus können max. 6 Module versorgt werden.
 Mit dem Jumper ist es möglich die Versorgungsleitung des DB Bus zu unterbrechen um z.B. eine externe Stromversorgung anzuschliessen oder diese in mehreren Segmente zu unterteilen.

GB The power supply of the LED illumination can be done over the DB bus or using the green screw connector on the module itself.
Only 6 modules can be power using the DB bus.
 With the jumper you can separate the DB bus power line to supply the module locally. In this way it is possible to divide the system into more selfpowered segments.

I L'alimentazione dei LED per l'illuminazione dei moduli può avvenire sia tramite il DB bus che con l'ausilio del connettore a vite verde presente sui singoli moduli.
Tramite il DB bus è possibile alimentare al massimo 6 moduli.
 Con il ponticello è possibile interrompere la linea di alimentazione del DB bus per ad esempio alimentare il modulo localmente. In questo modo è possibile suddividere il sistema in più segmenti autoalimentati.



DB BUS ADR. XX		DB BUS ADR. XX		J2 +	DB BUS ADR. XX
	01 + n		31 + n		61 + n
	05 + n		35 + n		65 + n
	09 + n		39 + n		69 + n
	13,14,15		43,44,45		73,74,75
	16 + n		46 + n		
	20 + n		50 + n		
	24 + n		54 + n		
	28,29,30		58,59,60		



D Bei dem Einsatz einer Tastatur DB 45 + Klingeltastenmodule können nur diese Adressen benutzt werden. Also bei DB 45 sind max. 15 Klingeltasten möglich.



GB Using the DB 45 dial pad and chime buttons only this addresses can be used. With DB 45 only max. 15 chime buttons can be installed.



I Se si usa la tastiera DB 45 si possono usare solo questi indirizzi per le chiamate dirette. Quindi nel caso di installazione di una DB 45 si possono installare al max. 15 pulsanti di chiamata diretti.

D Beispiele

GB Examples

I Esempi

